Montageanleitung

LCB Handbuch - Montage, Inbetriebnahme, Wartung, Reparatur

LCB - Kompaktes Linearmodul



190-510014 N05

April 2013



Produktionsstätte:



Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

Electromechanical Automation Europe [EME]

Robert-Bosch-Strasse 22

77656 Offenburg (Germany) Tel.: + 49 (0781) 509-0

Fax: +49 (0781) 509-98176 Internet: www.parker.com/eme http://www.parker.com/eme

E-mail: sales.automation@parker.com mailto:EM-Motion@parker.com

Parker Hannifin GmbH - Sitz: Bielefeld HRB 35489 Geschäftsführung: Ellen Raahede Secher, Dr.-Ing. Gerd Scheffel, Günter Schrank, Kees Veraart - Vorsitzender des Aufsichtsrates:

Italien:

Parker Hannifin Manufacturing Srl • SSD SBC • Electromechanical Automation •

Via Gounod, 1

I-20092 Cinisello Balsamo (MI), Italy

Tel.: +39 (0)2 361081 • Fax: +39 (0)2 36108400

E-mail: sales.automation@parker.com mailto:sales.sbc@parker.com •

Internet: www.parker.com/eme http://www.parker.com/eme

Weltweiter Vertrieb

http://divapps.parker.com/divapps/eme/EME/Contact_sites/Sales%20Channel

Parker-EME.pdf

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt dieser Publikation auf Übereinstimmung mit der zugeordneten Hard- und Software geprüft. Abweichungen können jedoch nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Publikation werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Publikationen enthalten.

Weitere Informationen:

Unser Produkt im Internet: http://www.parker.com/eme/de/lcb

Inhalt

1.	Einle	ung5
	1.1 1.2 1.3 1.4	Serätezuordnung 5 Typenschild 5 Sinbauerklärung 6 Sicherheitshinweise 7 .4.1. Allgemeine Gefahren 7 .4.2. Bestimmungsgemäße Verwendung 7 .4.3. Kennzeichnen von Restgefahren und Gefahrenbereichen 7 .4.4. Sicherheitsbewusstes Arbeiten 8 .4.5. Sicherheitshinweise für das Verwenderunternehmen 8 .4.6. Sicherheitshinweise für das Bedienpersonal 9 Verpackung, Lagerung, Transport 10 .5.1. Spezielle Transporthinweise 10 Garantiebedingungen 11
•		40
2.	Inbet	ebnahme13
	2.1 2.2	Interbauvorbereitung 13 Inbau / Montage 14 .2.1. Einbau einer Einzelachse 14 .2.2. Einbau einer Doppelachse 15 .2.3. Endgrenzen einrichten 16 .2.4. Anbau von Motor oder Getriebe 16
3.	Insta	dhaltung und Wartung18
	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	Sicherheitshinweis
4.	Inde	26
5.	Weite	e Informationen27

Inhaltsverzeichnis Katalogteil:

Kompaktes Linearmodul - LCB

Übersicht	5
Technische Daten	
Lage von Massenschwerpunkt bzw. Kraftangriffspunkt Erforderliches Antriebsmoment	12 13
Durchbiegung in Abhängigkeit des Stützweitenabstandes und der Belastur	
Abmessungen	
Zubehör und Optionen	17
Gleitlagerblock	
Externe Puffer	
Klemmprofile	
T-Nutensteine/-schrauben	
Elektrische Endschalter	
Kupplungs-Kits	21
Wellen-Kit für Doppelachsen	
Economy Planetengetriebe PTN für das kompakte Linearmodul LCB	23
Bestellschlüssel	25
Bestellschlüssel LCB-Linearmodul (Grundeinheit)	
Bestellschlüssel LCB Kupplungs-Kit	
Bestellschlüssel LCB Wellen-Kit (für Doppelachsen)	
Getriebeeinheit	

1. Einleitung

In diesem Kapitel finden Sie

GeratezuordnungGeratezuordnung	5
Typenschild	
Einbauerklärung	6
Sicherheitshinweise	7
Verpackung, Lagerung, Transport	
Garantiebedingungen	
Einsatzbedingungen	

1.1 Gerätezuordnung

Diese Anleitung gilt für folgende Geräte:

Linearmodul: LCB040 Linearmodul: LCB060

1.2 Typenschild

Typenschild (Beispiel)



Parker Hannifin GmbH Electromechanical Automation Robert-Bosch-Straße 22 D-77656 Offenburg/Germany

Tel.+49(0)781 509-0

Ident-Nr.: 312707 0002

Art-Nr.: LCB060MG00600SRN Typ: LCB060MG00600SRN

AB-Nr.: 21015463

Datum: 2013/02/21 Made in Germany

Erläuterung des Typenschilds

Links: Adresse des Herstellers

Rechts: Ident-Nr.: Eindeutige Identifikationsnummer

Art-Nr.: Bestellschlüssel
Typ: Produktbezeichnung

AB-Nr.: Kunden - Auftragsnummer

Datum: Tag der Auslieferung

190-510014 N05 April 2013 5

1.3 Einbauerklärung



Parker Hannifin GmbH

Robert-Bosch-Straße 22 D-77656 Offenburg

Tel.: +49 (0) 781-509-0 Fax.: +49 (0) 781-509-98

www.parker-eme.com

EINBAUERKLÄRUNG

DECLARATION OF INCORPORATION

ACCORDING TO EC DIRECTIVE 2006/42/EC (ANNEX II, PART 1, SECTION B) FOR PARTLY COMPLETED MACHINERIES

LCB: Parker kompaktes Linearmodul

Dokumenten Nr. Declaration No.: DoI005-R 1.0

Firma / Manufacturer:

Parker Hannifin GmbH

Bevollmächtigter / Authorized person:

Jürgen Killius

Anschrift

Robert-Bosch-Straße 22

Address:

77656 Offenburg

Deutschland

Produkt Product:

Serien- / Typenbezeichnung Model / Type:

LCB040, LCB060

Seriennummer

Ab 287893-0001

Serial No.:

From 287893-0001

Baujahr

Ab 2010 From 2010

Year of manufacture:

Der oben genannte Hersteller / Bevollmächtigte erklärt, dass das Produkt den folgenden grundlegenden Anforderungen der

Maschinen-Richtlinie (2006/42/EG) entspricht: The above mentioned Manufacturer / authorized person declare that the product is complying with the following essential requirements of the machinery directive 2006/42/EC:

Anhang I, Artikel / Annex I, Article: 1.1.1. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.7, 1.4.1, 1.5.4, 1.5.8 & 1.6.1,

Norm / Standard		
EN ISO 12100-1	Sicherheit von Maschinen – Grundlegende, allgemeine Gestaltungsleitsätze Teil 1: Grundsätzliche Terminologie, Methodologie Safety of Machinery – basic concepts. Part 1: fundamental terminology, methodology	2003
EN ISO 12100-2	Sicherheit von Maschinen – Grundlegende, allgemeine Gestaltungsleitsätze Teil 2:Technische Leitsätze Safety of Machinery – basic concepts, general design guideline, Part 2: Technical guidelines and specifications	2003
EN ISO 14121-1	Sicherheit von Maschinen – Risikobeurteilung Teil 1: Leitsätze Safety of Machinery – Risk assessment Part 1: Principle	2007

Den im Produkthandbuch beschriebenen Sicherheits-, Installations- und Bedienungshinweisen muss Folge geleistet werden. These products must be installed and operated with reference to the instructions in the Product Manual. All instructions, warnings and safety information of the Product Manual must be adhered to.

Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die Maschine, in die die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG entspricht. The partly completed machinery must not be put into service until the final machinery, into which it is to be incorporated, has been declared in conformity with the provisions of directive 2006/42/EC on machinery.

Die zur Maschine gehörenden speziellen technischen Unterlagen nach Anhang VII Teil B wurden erstellt. The machinery related special technical documentation according annex VII B has been created.

Der Hersteller verpflichtet sich, die speziellen Unterlagen zur unvollständigen Maschine einzelstaatlichen Stellen auf Verlangen elektronisch zu übermitteln. Die gewerblichen Schutzrechte des Herstellers der unvollständigen Maschine bleiben hiervon unberührt.

The manufacturer commits to transmit, in response to a reasoned request by the market surveillance authorities, relevant documents on the partly completed machinery electronically by our documentation department. The intellectual rights of the manufacturer of the incomplete machine are not affected.

Offenburg, 01.12.2010

Jürgen Killius, Operations Manager

Geschäftsführung:

Commerzbank Offenburg BLZ 664 400 84 Konto-Nr. 45 0 19 12 00 BIC/Swift-Code: COBADEFF IBAN DE95 6644 0084 0450 1912 00

Dr. Gerd Scheffel, Günter Schrank, Christian Stein, Kees Veraart Vorsitzender des Aufsichtsrates: Hansgeorg Greune

Sitz: Bielefeld HRB 35489 USt.-IdNr.; DE 122 802 922 Steuemummer: 5349 5747 1543

Parker Hannifin GmbH

6

1.4 Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie

Allgemeine Gefahren	7
Bestimmungsgemäße Verwendung	7
Kennzeichnen von Restgefahren und Gefahrenbereichen	
Sicherheitsbewusstes Arbeiten	
Sicherheitshinweise für das Verwenderunternehmen	
Sicherheitshinweise für das Bedienpersonal	

1.4.1. Allgemeine Gefahren

Allgemeine Gefahren bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise

Diese Teilmaschine ist nach dem Stand der Technik gebaut und betriebssicher. Es können jedoch Gefahren von der Maschine ausgehen, wenn sie nicht von geschultem oder zumindest eingewiesenem Personal, unsachgemäß oder zu nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch eingesetzt wird.

Durch spannungsführende, bewegte oder rotierende Teile kann

- ◆ Gefahr für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter und / oder
- materieller Schaden

drohen.

Beim Einbau des Linearmoduls in eine Maschinenanlage sind die in dieser Anleitung angegebenen Sicherheitsvorschriften in die Betriebsanleitung der Maschine sinngemäß zu integrieren.

1.4.2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Linearmodul dient u.a. zum:

Positionieren, Transportieren, Zuführen, Entnehmen, Palettieren, Laden, Entladen, Hantieren und Manipulieren, Prüfen von Werkstücken oder Werkzeugen.

Da die Komponente in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden kann, geht die Verantwortlichkeit der spezifischen Anwendung mit dem Einsatz auf den Anwender über.

Achten Sie darauf, dass durch die Montage von Werkstücken oder Werkzeugen keine Gefahren für Personen und/oder Schäden an Sachen entstehen. Dies gilt auch z.B. im Falle eines Bruchs des Zahnriemens (falls vorhanden).

Das Linearmodul darf nur in Bereichen eingesetzt werden, welche während des Betriebes für Personen nicht zugänglich sind.

Sollte das Linearmodul in Bereichen eingesetzt werden, die Personen zugänglich sind, so ist es derart einzubauen, dass Personen während des Betriebes nicht gefährdet werden können.

1.4.3. Kennzeichnen von Restgefahren und Gefahrenbereichen

Sollte trotz des konstruktiv sicheren Einsatzes des Linearmoduls Restgefahren für Personen oder Sachen vorhanden sein, so hat der Anwender auf diese Restgefahren durch Schilder und schriftliche Verhaltensregeln hinzuweisen.

Verwendete Sicherheitshinweise:



bedeutet, dass eine bevorstehende Gefahrensituation, wenn sie nicht durch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen verhindert wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.

190-510014 N05 April 2013 7



Warnung!

bedeutet, dass eine mögliche Gefahrensituation, wenn sie nicht durch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen verhindert wird zu schwerer oder leichter Körperverletzung führen kann.



Vorsicht!

bedeutet, dass eine mögliche Gefahrensituation, wenn sie nicht durch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen verhindert wird, zu leichter Körperverletzung oder Sachschaden führen kann.



Hinweis

ist eine wichtige Information über das Produkt, die Handhabung des Produktes oder den jeweiligen Teil des Handbuches, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll.

1.4.4. Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Hinweise beachten

Bei allen Arbeiten, die die Aufstellung, die Inbetriebnahme, das Rüsten, den Betrieb, Änderungen von Einsatzbedingungen und Betriebsweisen, Wartung, Inspektionen und Reparaturen betreffen, sind die Hinweise in dieser Anleitung zu beachten.

Diese Anleitung muß bei allen Arbeiten am Linearmodul verfügbar sein.

Das Linearmodul darf nur in einwandfreiem Zustand betrieben werden.

Bedienpersonal

Folgende Arbeiten dürfen nur von entsprechend ausgebildetem und autorisiertem Personal durchgeführt werden:

- ◆ Montage- und Einstellarbeiten am Linearmodul
- ◆ Anbau von Sicherheitsendschaltern (Initiatoren)
- ◆ Anschluss des Antriebs und Prüfung der Bewegungsrichtung

Hinweis auf besondere Gefahren

Das Linearmodul ist entsprechend den Angaben in dieser Anleitung zu befestigen oder zu stützen.

Es ist darauf zu achten, dass durch den Betrieb des Linearmoduls keine Gefahren entstehen.

Bewegt sich das Linearmodul in Gefahrenbereichen, so können diese Bereiche mit Sicherheitsendschaltern abgegrenzt werden.

1.4.5. Sicherheitshinweise für das Verwenderunternehmen

Vorgesetzte haben sich ebenfalls mit dem gesamten Kapitel "Sicherheit" und den erforderlichen Handhabungen am Linearmodul vertraut zu machen.

Vorgesetzte haben darauf zu achten, dass das Kapitel "Sicherheit" und die Beschreibung der entsprechenden Handhabung vom Montage- und Betriebspersonal gelesen, verstanden und eingehalten wird.

Diese Anleitung muß bei allen Arbeiten am Linearmodul verfügbar sein.

Das Linearmodul darf nur in einwandfreiem Zustand betrieben werden.

Je nach Einsatzfall ist eine geeignete trennende Schutzeinrichtung durch den Betreiber vorzusehen. Der Zugang zum Bewegungsbereich muss während dem Betrieb verhindert werden.

Der Anwender hat für eine angemessene Absicherung des Arbeitsbereichs zu sorgen.

1.4.6. Sicherheitshinweise für das Bedienpersonal

Es ist jede Arbeitsweise zu unterlassen, die die Betriebssicherheit des Linearmoduls beeinträchtigt.

Das Betriebs- oder Aufsichtspersonal ist verpflichtet, das Linearmodul bzw. die Maschine mindestens ein Mal pro Schicht auf äußerlich erkennbare Schäden und Mängel zu prüfen, eingetretene Veränderungen (einschließlich des Betriebsverhaltens), die die Sicherheit beeinträchtigen, sind sofort zu melden.

Bauteile und Zubehör sind speziell für das Produkt konzipiert. Bei der Beschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen sind ausschließlich Originalteile der Firma Parker zu verwenden. Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass nicht von uns gelieferte Ersatzteile, Anbauteile und Zubehör auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und/oder die Verwendung solcher Produkte kann daher unter Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften negativ verändern und dadurch die aktive und/oder passive Betriebssicherheit des Produkts beeinträchtigen.

Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen und Zubehör entstehen, ist jedwede Haftung des Herstellers ausgeschlossen.

Sicherheits- und Schutzeinrichtungen dürfen grundsätzlich nicht demontiert oder umgangen oder außer Betrieb gesetzt werden.

Grundsätzlich sind beim Einbau und Betrieb unseres Linearmoduls die einschlägigen Bestimmungen und nationalen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

1.5 Verpackung, Lagerung, Transport

Erste Prüfung

- ◆ Prüfen Sie die Verpackung auf Beschädigung.
- ◆ Entfernen Sie die Verpackung. Nicht entsorgen, bei Rücklieferungen wird dringend empfohlen die Originalverpackung zu verwenden.
- ◆ Je nach Lagerort können Metalloberflächen eine Temperatur von 0 °C oder darunter haben. Sorgen Sie für geeignete Arbeitsschutzmaßnahmen (z.B. Schutzhandschuhe).
- ◆ Stellen Sie sicher, dass die Lieferung genau Ihrer Bestellung entspricht.
- ♦ Kontrollieren Sie das Produkt auf eventuelle Beschädigungen. Benutzen Sie niemals ein Gerät, das beschädigt erscheint.
- ◆ Lesen Sie das Installationshandbuch bevor Sie das Produkt installieren oder in Betrieb nehmen.

Verpackungsmaterial



Die Verpackung ist brennbar; bei unsachgemäßer Entsorgung durch Verbrennung können tödlich wirkende Rauchgase entstehen.

Transport

Transportieren Sie das Linearmodul immer auf sichere Weise und mit einem geeigneten Hebezeug (**Transportmittel** (siehe Seite 11)).

Lagerung

Lagern Sie das Linearmodul eben und ohne jegliche mechanische Beanspruchung. Die angegebene Lagertemperatur muss eingehalten werden.

Entsorgung

Wir empfehlen, die jeweiligen Materialien entsprechend der jeweilig gültigen Umweltverordnung zu entsorgen. In der nachstehenden Tabelle sind recycelfähige und gesondert zu entsorgende Materialien aufgeführt.

Material	recyclefähig	Entsorgung
Metall	ja	nein
Kunststoffe	ja	nein

1.5.1. Spezielle Transporthinweise

Spezielle Transporthinweise

Benutzen Sie nur Transportmittel mit ausreichender Tragkraft. Achten Sie bei der Verwendung von Seilen darauf, dass diese nicht in sich verdreht oder verknotet sind. Bei Verwendung mehrerer Seile sollten alle gleichmäßig straff gespannt sein.

Beim Transport mit einem Stapler ist die Gleichgewichtslage auszutarieren und die Last gegebenenfalls zu sichern.



Nicht unter die schwebende Last treten - Verletzungsgefahr! Bewegte Teile - sind grundsätzlich gegen Verrutschen/Verfahren zu sichern.

10

^{*} z.B. durch mehrfaches Umwickeln des möglichst in der Profilmitte stehenden Schlittens mit einem starken Klebeband.



Hinweis

Vorsicht beim Transport von langen Achsen. Infolge der Eigendurchbiegung kann sich die Führungsgenauigkeit wesentlich verschlechtern. Ebenso kann sich die Profilform verändern und das Fahrverhalten des Schlittens/Läufers beeinträchtigen. **Weitere Transporthinweise:** (siehe Seite 10)

Für das LCB werden in der Regel keine Transportmittel benötigt. Das Linearmodul kann - je nach Größe - von einer bzw. zwei Personen getragen werden.

1.6 Garantiebedingungen

Verbot von eigenmächtigen Umbauten und Änderungen

Das Linearmodul darf - ohne unsere Zustimmung - weder konstruktiv noch sicherheitstechnisch verändert werden. Jede eigenmächtige Veränderung in diesem Sinne schließt eine Haftung unsererseits aus.

1.7 Einsatzbedingungen

Allgemeine einführende Hinweise

Sie haben mit dem Linearmodul ein Produkt erworben, das mit größtmöglicher Sorgfalt hergestellt und vor Auslieferung geprüft wurde.

Bitte nehmen Sie sich deshalb für die folgenden Hinweise einen Augenblick Zeit, damit Sie bei der Inbetriebnahme und im Betrieb ebenso vorgehen können.



Der Betrieb des Linearmoduls ist nur innerhalb der in dieser Anleitung angegebenen Grenzwerte zulässig.

Anderenfalls erlöschen jegliche Gewährleistungsansprüche und es ist dann mit einer verringerten Lebensdauer bzw. einem Schadensfall zu rechnen.

Vergleichen Sie die Betriebsdaten mit den angegebenen Grenzwerten besonders hinsichtlich:

◆ Hublänge und Einstellung der Initiatoren, diese sind so zu wählen, dass sich ein ausreichender Sicherheitsweg an beiden Hubenden ergibt



Auch eine ggf. vorliegende Montage der Initiatoren ab Werk ist bezüglich des Betriebes in der Regel nicht zutreffend und muss daher geeignet angepasst werden!

- ◆ Geschwindigkeit
- ◆ Beschleuniauna
- ◆ Umgebungsbedingungen (z.B. Temperatur, Schmutz)
- ◆ Berücksichtigen Sie bei den Betriebsdaten auch eventuell auftretende Impulse durch bewegte Massen.



Hinweis zur Montage des Linearmoduls

Verwenden Sie immer alle zur Verfügung stehenden Befestigungs-Möglichkeiten und beachten Sie die Anforderungen laut Kapitel "**Unterbauvorbereitung** (siehe Seite 13)", "**Einbau/Montage** (siehe Seite 14)".

190-510014 N05 April 2013

Sollte der am Linearmodul verwendete Motor in der Lage sein, einzelne Grenzwerte für den Zylinder zu überschreiten, sind in der Steuerung bzw. Regelung für den Motor die entsprechenden Werte durch geeignete Parametrierung zu begrenzen. Die Parametrierung sollte sogar bis auf die für den Betrieb notwendigen Werte heruntergenommen werden.



Die extern angebrachten Endanschläge des Linearmoduls dürfen im Betrieb unter keinen Umständen angefahren werden. Die Endanschläge dienen lediglich als Sicherheit.

Die Lebensdauer des Linearmoduls ist stark davon abhängig, inwieweit seine Leistungsfähigkeit ausgeschöpft ist und ob sich – auch wenn nur kurzzeitig - unzulässige Betriebszustände ergeben haben.

Inbetriebnahme

2. Inbetriebnahme

In diesem Kapitel finden Sie

Unterbauvorbereitung	.13
Einbau / Montage	.14

Das Linearmodul wird komplett montiert und mechanisch betriebsbereit ausgeliefert.

Sollte kein Antrieb von Parker vorgesehen sein, so befestigen Sie ihre Motor-Getriebe-Kombination entsprechend den für Sie geltenden Herstellerangaben.

Die Technischen Daten müssen eingehalten werden.


Technische Daten: siehe im Katalogteil (im Anschluss an die Montageanleitung).

2.1 Unterbauvorbereitung


Jeder Auflagepunkt muss eben sein und eine Planparallelität von 0,2 mm aufweisen. Sämtliche Auflagepunkte müssen fluchten und eine Parallelität zueinander besser 0,5 mm haben.

Zur Vereinfachung der Montage und Justage können die Auflagepunkte für das Linearmodul auch aus Adapterplatten bestehen, die mittels Anzugs- und Abdrückschrauben ausrichtbar sind.

Durchbiegung in Abhängigkeit des Stützweitenabstandes und der Belastung




LCB040



(1): Maximal zulässige. Durchbiegung

190-510014 N05 April 2013 13

LCB060



(1): Maximal zulässige. Durchbiegung

2.2 Einbau / Montage

2.2.1. Einbau einer Einzelachse



Hinweis

Vorsicht beim Transport von langen Achsen. Infolge der Eigendurchbiegung kann sich die Führungsgenauigkeit wesentlich verschlechtern. Ebenso kann sich die Profilform verändern und das Fahrverhalten des Schlittens/Läufers beeinträchtigen. Weitere Transporthinweise: (siehe Seite 10)



Hinweis


Beim Einbau des LCB in Ihre Anlage auf Zugänglichkeit der Umlenkstation und des Schlittens für Wartungszwecke achten! (Sehen Sie genügend Platz hinter der Umlenkstation vor, um die Gleitlagerblöcke bzw. den Schlitten rausziehen zu können).

- ◆ Entnehmen des Linearmoduls aus der Transportkiste.
- ◆ Auflegen auf den ausnivellierten Anschlusspunkten (Wasserwaage, Nivelliergerät).
- ◆ Befestigen des Moduls (Montagearten LCB)
- ◆ Befestigen der Anbauteile.
- ◆ Entfernen der Schmutzabdeckung (Klebeband).



Hinweis

Es gibt 2 Möglichkeiten, das LCB zu befestigen:



- ◆ Montage mit Klemmprofilen oder
- ♦ Über T-Nutenschrauben-/Steine, die in die Nuten des Aluminiumprofils eingeführt werden.

Montage-Zubehör: siehe im Katalogteil (im Anschluss an die Montageanleitung).



Hinweis

Die Standard Einbaulage ist horizontal mit Läufer oben.


Optional - nach Rücksprache mit dem Hersteller - ist Einbaulage horizontal mit Läufer seitlich oder unten oder Einbaulage vertikal ebenfalls möglich.

2.2.2. Einbau einer Doppelachse


- ◆ Entnehmen der Linearmodule aus der Transportkiste.
- ◆ Auflegen auf den ausnivellierten Anschlusspunkten (Wasserwaage, Nivelliergerät).
- ◆ Befestigen des Moduls (Montagearten LCB)
- ◆ Zweites Linearmodul auflegen und leicht befestigen.
- ◆ Vermessen der Parallelität (Maßband).
- ◆Messen beider Diagonalen zur Kontrolle der Rechtwinkligkeit (Maßband). Eventuell durch parallelverschieben des zweiten Linearmoduls Diagonalmaß korrigieren.
- ♦ Überprüfen der horizontalen Ausrichtung beider Linearmodule zueinander (Wasserwaage, Nivelliergerät), gegebenenfalls korrigieren.
- ◆ Endgültiges Befestigen des zweiten Linearmoduls.
- ◆ Befestigen der Anbauteile.
- ◆ Entfernen der Schmutzabdeckung (Klebeband).
- ◆ Für den Fall, daß die Schlitten der beiden Linearmodule mechanisch miteinander verbunden werden, ist auf verspannungsfreien Zusammenbau des gesamten Systems bezüglich Führung und Antriebsstrang zu achten. Um eine Torsionsspannung auszuschließen, sind ggf. die Kupplungen des Wellenkits nochmals zu lösen und wieder festzuklemmen.

Ausrichten einer Doppelachse


(1) Achsabstand



(2) Auf das Profilende messen



Montage des Wellenkits



- ◆ Die Schlitten beider Linearmodule müssen auf der gleichen Position P stehen (Empfehlung: beide Schlitten an den gleichen Anschlag schieben).
- ◆ Kupplungshälfte für kleinen Wellendurchmesser auf die beiden freien Wellenenden im Abstand A aufstecken und Klemmschraube mit dem Moment MA anziehen, Kunststoffteil einsetzen.
- ◆ Die beiden anderen Kupplungshälften auf die Verbindungswelle aufschieben.
- ◆ Verbindungswelle zwischen die freien Wellenenden positionieren und die jeweiligen Kupplungshälften zusammenschieben. Achtung! Nicht auf Block schieben - Kupplungspaket sollte die Gesamtlänge LK haben.
- ◆Klemmschrauben der beiden Kupplungshälften auf der Verbindungswelle mit dem Drehmoment MA anziehen.

		Einheit	LCB040	LCB060
Α	Abstand Kupplung / Antriebsstation	[mm]	8	14
MA	Anzugsmoment Klemmschrauben	[Nm]	1,4	10,5
LK	Länge Kupplungspaket	[mm]	35	66

2.2.3. Endgrenzen einrichten

Über die Softwareendgrenzen (programmierbare Endgrenzen) wird der maximale Verfahrweg in positiver und negativer Richtung festgelegt. Der Maschinennullpunkt-Initiator muss sich immer innerhalb der Softwareendgrenzen befinden. Der Initiator ist auf jeden Fall so zu montieren, das er auf keinen Fall vom Schlitten überfahren werden kann (Montage des Initiators am besten immer ganz an der Antriebs- oder Umlenkstation. Schaltabstand 2 - 4 mm) - ggf. muß bauseits noch ein externer Puffer angebracht werden.



Vorsicht

Die Softwareendgrenzen sind nicht voreingestellt. Aus diesem Grund müssen diese vor Inbetriebnahme definiert, und in die Steuerung eingegeben werden.



Hinweis

Empfehlung: Der Realnullpunkt Ihres Reglers sollte gleich dem Maschinennullpunkt sein.

2.2.4. Anbau von Motor oder Getriebe

Wenn Sie das LCB zusammen mit einem Kupplungskit bestellt haben, dann ist die Kupplungsglocke inklusive der Kupplungshälfte auf der Antriebswelle des Linearmoduls bereits montiert. In diesem Falle bitte bei Schritt 2 fortfahren, sonst bei Schritt 1 beginnen.


- (1) Falls die Kupplungsglocke und Kupplungshälfte nicht vormontiert sind, dann sind folgende Arbeitschritte zusätzlich durchführen:
- ◆ Kupplungshälfte für kleinen Wellendurchmesser auf die Antriebswelle aufstecken (im Abstand AL zum LCB) und Klemmschraube mit dem Moment MA anziehen .
- ◆ Kunststoffteil einsetzen.
- ◆ Kupplungsglocke montieren

(2) Kupplungsglocke und Kupplungshälfte sind vormontiert:

- ◆ Die andere Kupplungshälften auf die Getriebe oder Motorwelle aufschieben und im Abstand AK zur Flanschfläche der Antriebseinheit festklemmen mit dem Moment MA.
- ◆ Getriebe oder Motor an der Kupplungsglocke befestigen (Darauf achten, das die Getriebewelle genau zentrisch zur Antriebswelle des Linearmoduls steht!
- ◆ Kupplungshälfte auf der Getriebe- oder Motorwelle sollte gegenüber der anderen Kupplungshälfte nun einen Luftspalt von ca. 0,5 1 mm haben.

Parker EME Inbetriebnahme

Abbildung ohne seitliche Abdeckung



Einheit			LCB040		LCB060			
	Antriebsoption		L (PTN060)	U (SMH60)	N (SY56)	M (PTN080)	W (SMH100)	P (SY107)
AK	Abstand Flanschfläche Kupplungsglocke zu Kupplung	[mm]	23	4,5	40	15	13,5	54
MA	Anzugsmoment Klemmschrauben	[Nm]		1,4			10,5	
AL	Abstand Kupplungsglocke zur Antriebsstation	[mm]		8			14	

Details und Abmessungen zu den Themen "Kupplungs-Kits" und "Antriebsoptionen" finden Sie unter:

Zubehör und Optionen: siehe im Katalogteil (im Anschluss an die Montageanleitung).

3. Instandhaltung und Wartung

In diesem Kapitel finden Sie

Sicherheitshinweis	.18
Wartungsplan	.19
Leichtgängigkeit des Schlittens prüfen	
Tauschintervall Verschleißteile	
Zahnriemen kontrollieren / tauschen / spannen	.22

Verwenden Sie nur Orginal-Ersatzteile.

Bei unsachgemäßer Reparatur erlischt jeglicher Anspruch auf eine Garantieleistung.

Hilfe bei Problemen:

Abteilung Service

Tel: (+49) (0)781 509-700

Fax: (+49) (0)781 509-98316

3.1 Sicherheitshinweis

Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten Hauptschalter auf '0' und gegen Wiedereinschalten mit Vorhängeschloss sichern. Wenn bei bestimmten Reparaturarbeiten die Maschine betriebsbereit sein muss, ist besondere Vorsicht geboten. Stellen Sie sicher, dass sich auf keinen Fall Personen im Gefahrenbereich aufhalten - sichern Sie diesen gegebenenfalls durch zusätzliche Absperrungen oder Gitter gegen Unbefugte.

Reparaturarbeiten dürfen nur von Fachkräften oder Mitarbeiter der Firma Parker durchgeführt werden.

Arbeiten am Linearmodul dürfen nur von qualifiziertem Personen durchgeführt werden - die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten (IEC..., EN..., länderspezifische Unfallverhütungsvorschriften).

Qualifizierte Personen im Sinne dieses Handbuchs sind Personen, die:

- ◆ auf Grund ihrer Ausbildung, Erfahrung und Unterweisung sowie ihrer Kenntnisse über einschlägige Normen, Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften und Betriebsverhältnisse von dem für die Sicherheit der Anlage Verantwortlichen berechtigt worden sind, die jeweils erforderlichen Tätigkeiten auszuführen und dabei mögliche Gefahren kennen und vermeiden (Definition der Fachkräfte gemäß VDE015 oder IEC364)
- ◆ Kenntnisse über Erste-Hilfe-Maßnahmen und die örtlichen Rettungseinrichtungen haben,
- ♦ die Sicherheitshinweise sowie das Handbuch gelesen haben und beachten.

Ist die Demontage von Sicherheitseinrichtungen beim Rüsten, Reparieren und Warten erforderlich, hat nach Abschluss der Arbeiten die sofortige Remontage der Sicherheitseinrichtungen zu erfolgen. Die Maschine ist vor der Demontage außer Betrieb zu setzen.

3.2 Wartungsplan



Hinweis

Achten Sie bei allen Wartungs- und Reparaturarbeiten besonders darauf, daß die Führungsfläche unversehrt bleibt!

WANN	WAS	AKTION
nach der Inbetriebnahme	Schlitten	Leichtgängigkeit des Schlittens durch manuelles Verschieben prüfen. (Prüfen) (siehe Seite 19)
alle 4 Wochen oder alle 1000 km*	Schlitten	Schlittenspiel kontrollieren und ggf. Gleitlagerblöcke ersetzen. (Verschleißteile tauschen) (siehe Seite 19) Leichtgängigkeit des Schlittens durch manuelles Verschieben prüfen. (Prüfen) (siehe Seite 19)
halbjährlich bzw. alle 5000 km	Zahnriemen	Sichtkontrolle des Zahnriemens auf Abnutzung. Ggf. Zahnriemen tauschen. (Kontrolle Zahnriemen) (siehe Seite 22)

^{*}Beim ersten Satz Gleitlagerblöcke (LCB neu) Schlittenspiel alle 1 - 2 Wochen kontrollieren, da während der Einlaufphase mit erhöhtem Verschleiß zu rechnen ist

3.3 Leichtgängigkeit des Schlittens prüfen

Nach der Montage bzw. Inbetriebnahme den Schlitten manuell über den gesamten Hubbereich verschieben. Der Schlitten muß sich leicht und mit konstanter Kraft verschieben lassen. Läßt sich der Schlitten nicht leicht oder nur "holprig" verschieben, prüfen Sie bitte folgendes:

- ◆ Führen Sie eine Sichtkontrolle der Führung durch. Achten Sie auf sichtbaren Verschleiß und auf die Ebenheit der Führungsfläche. Gegebenenfalls Profil ersetzen Verändert sich beim Verschieben in einer Richtung der Kraftaufwand kontinuierlich (wird kontinuierlich größer oder kleiner), dann könnte ein Ausrichtfehler der Doppelachse vorliegen. **Doppelachse neu ausrichten** (siehe Seite 15).
- ◆ Unter Umständen hat das Führungsprofil eine zu große Durchbiegung. Gegebenenfalls Stützabstand verringern (siehe Seite 13).
- ◆ Treffen die oben genannte Gründe nicht zu, dann überprüfen Sie das Gleiterspiel (Gleitspiel prüfen) (siehe Seite 20).

3.4 Tauschintervall Verschleißteile

Schlitten / Schlittenspiel kontrollieren

Die Diagramme "Belastbarkeit Schlitten / Verschleiß" zeigen den Verschleiß der Gleiter bei einem idealen Belastungsfall. Die Abnutzung kann im speziellen Anwendungsfall von den angegebenen Kurven abweichen.

Abhängig vom Belastungsfall und von der zurückgelegten Fahrstrecke nutzen sich die Gleiter im Schlitten ab und das Schlittenspiel erhöht sich entsprechend. Wenn das erhöhte Schlittenspiel keine negativen Einflüsse auf die Anwendung hat, können Sie die Gleiter bis zur Verschleißgrenze (0,5 mm Verschleiß bei LCB040 und 1,0 mm Verschleiß bei LCB060) betreiben.



Die in den Diagrammen angegebene Verschleißgrenze darf auf keinen Fall überschritten werden - dies könnte zu irreversiblen Schäden an der Führungsfläche führen!

190-510014 N05 April 2013




Gleitspiel prüfen (LCB)

Mit einem Fühlerlehrband kann der aktuelle Verschleiß wie links abgebildet ermittelt werden.

Zum Messen Schlittenplatte anheben.

Gleitlagerblock tauschen (LCB)

Bei dem Gleitlagerblock handelt es sich um ein Verschleißteil. Sie benötigen 4 Stück pro Linearmodul.




1: Gleitlagerblock

Wir empfehlen pro Linearmodul mindestens 4 Gleitlagerblöcke vorrätig zu halten.

Zubehör und Optionen: siehe im Katalogteil (im Anschluss an die Montageanleitung).


Wir empfehlen den Schlitten zum Wechsel der Gleitlagerblöcke an die Umlenkstation zu fahren oder zu schieben.

Abdeckbleche entfernen / montieren:



Lösen Sie ausschließlich die oberen beiden Schrauben des Abdeckblechs an der Umlenkstation (ca. 1-3 mm herausdrehen - nicht mehr, da mit diesen Schrauben nicht nur das Abdeckblech, sondern auch die Umlenkstation selbst befestigt ist).

Blech nach oben abziehen



Die beiden Befestigungsschrauben an allen vier Gleitlagerblöcken ganz herausdrehen und Gleitlagerblöcke rausschieben.

Neue Gleitlagerblöcke in umgekehrter Reihenfolge montieren. Schrauben nur leicht anziehen. Schlitten mehrmals hin- und herschieben (damit sich die Gleitlagerblöcke ausrichten) und dann erst Schrauben festziehen.

Schlitten nochmals auf Leichtgängigkeit prüfen.

190-510014 N05 April 2013 21

3.5 Zahnriemen kontrollieren / tauschen / spannen

Ursachen für abnormen Zahnriemenverschleiß


Eine bestimmte Abnutzungserscheinung kann verschiedene Ursachen haben, so dass ein eindeutiger Rückschluss nicht immer möglich ist. Folgende Tabelle zeigt mögliche Ursachen der typischen Schadensfälle:

Fehlerart	mögliche Ursache	Aktion
Abnormaler Verschleiß an belasteten Zahnflanken des Riemens	Fehlerhafte Riemenvorspannung	Zahnriemen tauschen, Vorspannung einstellen.
	Überbelastung	Zahnriemen tauschen, Vorspannung einstellen. Überprüfen Sie, ob die Belastung im zulässigen Bereich ist.
Abnormaler Verschleiß im Zahngrund des Riemens	Zu große Vorspannung	Zahnriemen tauschen, Vorspannung einstellen.
	Zu hohes Antriebsmoment	Antriebsdimensionierung überprüfen.
Abnormaler Verschleiß an der Seitenflanke des Riemens	Fehlerhafte Zahnriemenausrichtung	Zahnriemen tauschen, Vorspannung einstellen.
	Rand der Rolle / Zahnscheibe verbogen	Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
Abscheren der Riemenzähne	Zu geringe Vorspannung Überbelastung (durch Kollision)	Zahnriemen tauschen, Vorspannung einstellen.
Risse an den Riemenzähnen	Fehlerhafte Riemenvorspannung	Zahnriemen tauschen, Vorspannung einstellen.
	Überbelastung	Zahnriemen tauschen, Vorspannung einstellen. Überprüfen Sie, ob die Belastung im zulässigen Bereich ist.
	Alterung des Riemenwerkstoffes	Zahnriemen tauschen, Vorspannung einstellen.
Zahnriemenbruch	Fehlerhafte Riemenvorspannung	Zahnriemen tauschen, Vorspannung einstellen.
	Überbelastung	Zahnriemen tauschen, Vorspannung einstellen. Überprüfen Sie, ob die Belastung im zulässigen Bereich ist.
Aufweichen des Zahnriemenwerkstoffes	zu hohe Betriebstemperatur	Zahnriemen tauschen, Vorspannung einstellen. Betriebstemperatur senken.
	Lösungsmittelkontakt	Zahnriemen tauschen, Vorspannung einstellen. Riemen nicht mit Lösungsmittel reinigen.
Überspringen der Verzahnung, Verlust des Maschinennullpunktes	Vorspannung zu niedrig Falsche Motorposition (unten) bei vertikaler Anwendung	Vorspannung richtig einstellen. Wenn möglich Antrieb nach oben Alternativ: Vorspannung erhöhen oder Belastung in Längsrichtung verringern.

22

3.5.1. Zahnriemen bestellen

Тур	Bezeichnung	gewünschte Länge	ArtNr.
LCB040	Zahnriemen	L _{1:} Länge Schlitten oder L _{2:} Länge Profil angeben	420-000004
LCB060	Zahnriemen	L ₁ : Länge Schlitten oder L ₂ : Länge Profil angeben	420-000016




L₁: Länge Schlitten

L2 : Länge Profil

3.5.2. Demontage des Zahnriemens

Wir empfehlen vor dem Ausbau des Zahnriemens die Abdeckbleche an der Antriebs- und Umlenkstation zu entfernen (**Abdeckbleche entfernen** (siehe Seite 20)).



◆ Spannwinkel auf beiden Seiten des Schlittens abschrauben und aus der Halterung in der Schlittenplatte ziehen.

(Achtung! Distanzplättchen an der LCB040 auf der Schlittenseite zur Antriebsstation nicht verlieren! Sie können sonst die ursprüngliche Riemenspannung nicht mehr einstellen!)



◆Zahnriemen seitlich aus dem Klemmwinkel rausschieben.

3.5.3. Neuen Zahnriemen einziehen

- ◆ Alten Zahnriemen entfernen (**Demontage** (siehe Seite 23)) und neuen Zahnriemen einziehen.
- ◆ Der neue Zahnriemen muß exakt die gleiche Länge und Teilung des alten Zahnriemens haben!
- ◆ Bei langen Achsen kann es hilfreich sein, den neuen Riemen mit dem Alten zu verbinden (z.B. mit einem Klebeband), um somit den neuen Riemen beim Entfernen des alten gleich mit einzuziehen.
- ◆ Riemenenden wieder vorsichtig in beide Klemmwinkel einschieben.
- ◆ Bei der LCB040 zuerst den Klemmwinkel auf der Seite der Antriebsstation am Schlitten festschrauben (Da bei der LCB040 auf der anderen Schlittenseite der Zahnriemen gespannt wird).

LCB040 Riemen spannen

- ◆ Bei der LCB040 zuerst den Klemmwinkel auf der Seite der Antriebsstation am Schlitten festschrauben (Da bei der LCB040 auf der anderen Schlittenseite der Zahnriemen gespannt wird).
- ◆ Klemmwinkel auf der gegenüberliegenden Schlittenseite (Seite zur Umlenkstation) befestigen und dabei wieder die ursprünglichen Distanzplättchen unterlegen. Der Riemen hat dann wieder seine ursprünglich werksseitig eingestellte Spannung.
- ◆ Wenn Ihnen ein Riemenspannungsmeßgerät (siehe Seite 24) zur Verfügung steht, können Sie den Riemen auch mit dessen Hilfe auf einen Wert von 220 N spannen.

LCB060 Riemen spannen

- ◆ Der Riemen an der LCB060 ist auf einen Wert von 760 N zu spannen.
- ◆ Verwenden Sie zum Messen und Einstellen dieses Wertes ein geeignetes Riemenspannungsmessgerät RMS (siehe Seite 24).


Riemenspannungsmessgerät RSM



Das Riemenspannungsmessgerät RSM ermittelt aufgrund vorgegebener Daten (spez. Riemenmasse, freie schwingende Riemenlänge) und der Schwingungsfrequenz des Riemens die vorhandene Riemenspannung.

Das Riemenspannungsmessgerät ist über Parker zu beziehen (Art-Nr. 037-000202).

Eine Bedienungsanleitung mit einer Beschreibung, wie die Messung durchzuführen ist, liegt bei.



- (1) Zahnriemen Spannschrauben
- (2) Kontermutter
- ◆ Gespannt wird der Zahnriemen mit Hilfe der Spannschrauben an der Spannstation (während des Spannens Konturmutter lösen, danach wieder festziehen).
- ◆ Nach dem Spannen muß der Riemen ausgerichtet werden.
 - ◆ Ein exaktes Ausrichten ist nur während dem Verfahren des Läufers/Schlittens möglich. Der Zahnriemen muss bei Umkehr der Fahrtrichtung jeweils an die andere Bordscheibe anlaufen. D.h. bei korrekter Justage pendelt der Zahnriemen immer von links nach rechts (Blick in Fahrtrichtung).
- ♦ Um die Zahnriemenvorspannung zu erhalten, Spannschrauben nur in kleinen Schritten verstellen.
- ◆ Gegebenenfalls nach dem Ausrichten die Zahnriemenspannung nochmals kontrollieren.

190-510014 N05 April 2013 25

4. Index

Α Allgemeine Gefahren • 7 Anbau von Motor oder Getriebe • 16 Bestimmungsgemäße Verwendung • 7 D Demontage des Zahnriemens • 23 Ε Einbau / Montage • 14 Einbau einer Doppelachse • 15 Einbau einer Einzelachse • 14 Einbauerklärung • 6 Einleitung • 5 Einsatzbedingungen • 11 Endgrenzen einrichten • 16 Garantiebedingungen • 11 Gerätezuordnung • 5 Ī Inbetriebnahme • 13 Instandhaltung und Wartung • 18 K Kennzeichnen von Restgefahren und Gefahrenbereichen • 7 L Leichtgängigkeit des Schlittens prüfen • 19 Ν Neuen Zahnriemen einziehen • 24 Sicherheitsbewusstes Arbeiten • 8 Sicherheitshinweis • 18 Sicherheitshinweise • 7 Sicherheitshinweise für das Bedienpersonal • 9 Sicherheitshinweise für das Verwenderunternehmen • 8 Spezielle Transporthinweise • 10 Т Tauschintervall Verschleißteile • 19 Typenschild • 5

٧

Verpackung, Lagerung, Transport • 10

W

Wartungsplan • 19 Weitere Informationen • 27

Z

Zahnriemen bestellen • 23 Zahnriemen kontrollieren / tauschen / spannen • 22

U

Unterbauvorbereitung • 13

Parker EME Weitere Informationen


5. Weitere Informationen

Unser Produkt im Internet: http://www.parker.com/eme/de/lcb






aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding





LCB - Kompaktes Linearmodul

Zahnriemenachse mit Gleitführung







ACHTUNG - VERANTWORTUNG DES ANWENDERS

VERSAGEN ODER UNSACHGEMÄßE AUSWAHL ODER UNSACHGEMÄßE VERWENDUNG DER HIERIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE ODER ZUGEHÖRIGER TEILE KÖNNEN TOD, VERLETZUNGEN VON PERSONEN ODER SACHSCHÄDEN VERURSACHEN.

- Dieses Dokument und andere Informationen von der Parker-Hannifin Corporation, seinen Tochtergesellschaften und Vertragshändlern enthalten Produkt- oder Systemoptionen zur weiteren Untersuchung durch Anwender mit technischen Kenntnissen.
- Der Anwender ist durch eigene Untersuchung und Prüfung allein dafür verantwortlich, die endgültige Auswahl des Systems und der Komponenten zu treffen und sich zu vergewissern, dass alle Leistungs-, Dauerfestigkeits-, Wartungs-, Sicherheits- und Warnanforderungen der Anwendung erfüllt werden. Der Anwender muss alle Aspekte der Anwendung genau untersuchen, geltenden Industrienormen folgen und die Informationen in Bezug auf das Produkt im aktuellen Produktkatalog sowie alle anderen Unterlagen, die von Parker oder seinen Tochtergesellschaften oder Vertragshändlern bereitgestellt werden, zu begebten
- Soweit Parker oder seine Tochtergesellschaften oder Vertragshändler Komponenten oder Systemoptionen basierend auf technischen Daten oder Spezifikationen liefern, die vom Anwender beigestellt wurden, ist der Anwender dafür verantwortlich festzustellen, dass diese technischen Daten und Spezifikationen für alle Anwendungen und vernünftigerweise vorhersehbaren Verwendungszwecke der Komponenten oder Systeme geeignet sind und ausreichen.

Kompaktes Linearmodul - LCB

Übers	sicht	5
Ta ah w	icaka Datan	
	ische Daten	
	astbarkeitsdiagramme / Verschleiß	
Lag	e von Massenschwerpunkt bzw. Kraftangriffspunkt	12
	orderliches Antriebsmoment	
	chbiegung in Abhängigkeit des Stützweitenabstandes und der Bela	-
	nessungen	
	·	
Zubeł	nör und Optionen	17
	itlagerblock	
	erne Puffer	
Kle	mmprofile	18
	lutensteine/-schrauben	
	ktrische Endschalter	
	plungs-Kits	
	len-Kit für Doppelachsen	
	nomy Planetengetriebe PTN für das kompakte Linearmodul LCB	
Rocto	llschlüssel	25
	ttachtusset stellschlüssel LCB-Linearmodul (Grundeinheit)	
	stellschlüssel LCB Kupplungs-Kit	
	stellschlüssel LCB Wellen-Kit (für Doppelachsen)	
	riebeeinheit	
Get		20

Parker Hannifin

Der Weltmarktführer für Bewegungs- und Steuerungstechnik

Ein Weltklassespieler auf einer lokalen Bühne

Globale Produktentwicklung

Parker hat mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Antrieben, Steuerungen, Motoren und Mechanik. Mit engagierten, global arbeitenden Produktentwicklungsteams nutzt Parker das Technologie Know-How und die Erfahrung der Entwicklerteams in Europa, Nordamerika und Asien.

Anwendungskompetenz vor Ort

Parker verfügt über lokale Entwicklungskapazitäten zur optimalen Anpassung unserer Produkte und Technologien an die Bedürfnisse der Kunden.

Fertigung nach Kundenbedarf

Um in den globalen Märkten auch zukünftig bestehen zu können, hat sich Parker verpflichtet, den steigenden Anforderungen stets gerecht zu werden. Optimierte Fertigungsmethoden und das Streben nach ständiger Verbesserung kennzeichnen die Fertigung von Parker. Wir messen uns daran, inwieweit wir den Erwartungen unserer Kunden in den Bereichen Qualität und Liefertreue entsprechen. Um diesen Erwartungen immer gerecht werden zu können, investieren wir kontinuierlich in unsere Fertigungsstandorte in Europa, Nordamerika und Asien.

Elektromechanische Fertigungsstandorte weltweit

Europa

Littlehampton, Großbritannien Dijon, Frankreich Offenburg, Deutschland Filderstadt, Deutschland Mailand, Italien

Asien

Wuxi, China Chennai, Indien

Nordamerika

Rohnert Park, Kalifornien Irwin, Pennsylvania Charlotte, North Carolina New Ulm, Minnesota



Offenburg, Deutschland

Lokale Fertigung und Support in Europa

Ein Netzwerk engagierter Verkaufsteams und autorisierter Fachhändler bietet Beratung und garantiert lokalen technischen Support.

Die Kontaktdaten der Verkaufsbüros finden Sie auf der Rückseite dieses Dokuments oder Sie besuchen unsere Website: www.parker.com



Mailand, Italien



Littlehampton, Großbritannien



Elektromechanische Fertigung
O Parker Verkaufsbüros

Händler



Dijon, Frankreich

Kompaktes Linearmodul - LCB

Übersicht

Beschreibung

LCB ist ein kompaktes und robustes Linearmodul mit integrierter, außenliegender Gleitführung und Zahnriemenantrieb. Bei der Entwicklung wurde auf eine einfache, preiswerte und robuste Konstruktion Wert gelegt, dadurch ist LCB zu einer kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Zahnriemenachsen geworden.

Typische Anwendungsgebiete

- Pick & Place-Anwendungen
- · Verpackungs-, Etikettier- und Umreifungstechnik
- Format- und Sensorverstellung
- Pusher-, Picker- und Greiferanwendungen
- Positionieren
- Zuführen
- Schneiden

Merkmale


- Geringe Kosten bei Anschaffung und Konstruktion
- Geringe Betriebskosten:
 - Wartungsfrei (bis zur Verschleißgrenze der Gleiter)
 - Wechsel der Gleiter in wenigen Minuten
 - Hohe Lebensdauer
 - Geringe Energiekosten durch geringe bewegte Eigenmasse
- Beliebige Geschwindigkeits- und Positionierprofile durch Servo- und Schrittmotorantrieb
- Geringe Betriebsgeräusche auch bei hohen Geschwindigkeiten
- Die Führung läuft sauber, trocken und benötigt keine Schmiermittel, die Staubpartikel anziehen und binden (verklumpen).
- Gleitlagerführung mit hoher statischer Tragfähigkeit:
- Einfache Montage.
 - Integrierte Nuten zur Montage des LCB oder Teileanbau (z.B. Initiatoren). Die Position entlang der Nut ist frei wählbar.
- In 2 Baugrößen und mit Antriebspaketen lieferbar
 - als Komponente mit freiem Wellenende
 - mit Getriebe
 - mit Getriebe und Servo- oder Schrittmotor
 - mit Getriebe und Servomotor mit passendem Regler von Parker (Compax3 oder SLVD)
 - mit Servomotor (Option Direktantrieb) mit Servoantrieb Compax3
 - mit Schrittmotor (Option Direktantrieb)




Technische Daten - Übersicht

Modultyp	Linearmodul mit Zahnriemenantrieb		
Baugröße	LCB040	LCB060	
Geschwindigkeit	bis zu 8 m/s		
Beschleunigung	bis zu 20 m/s²		
Tragfähigkeit	1250 N	3850 N	
Verfahrweg	2000 mm	5500 mm	
Vorschubkraft	160 N	560 N	
Typische Nutzlast	16 kg	130 kg	
Wiederholgenauigkeit	±0,2 mm		


Schnittzeichnung M1:1





(Gebrauchsmusterschutz: 20 2004 014 821.8)

Produktaufbau



Das LCB ist geschützt durch das Gebrauchsmuster: 20 2004 014 821.8

Führung (1) / Schlitten (2):

- Die außenliegende Führung ist Bestandteil des Profils. Die beiden Führungsschienen brauchen nicht ausgerichtet werden.
- Schlitten in drei Längen lieferbar. Bei längeren Schlitten vergrößert sich der Abstand der Gleitlager (3), wodurch sich die Tragfähigkeit bezüglich Gier- und Nickmoment verbessert.
- Wartungsfreie Gleitführung mit integriertem Trocken-Schmiermittel.
- Gleiterwechsel (3) ist einfach und innerhalb 2 Minuten durchführbar, ohne dass der Zahnriemen entspannt werden muss.
- Bei der LCB040 wird der Zahnriemen direkt am Schlitten gespannt (durch untergelegte Distanzbleche (4)).
 Bei der LCB060 erfolgt die Zahnriemenspannung über Schrauben an der Spannstation (5).
- Geringe bewegte Eigenmasse ermöglicht hohe Dynamik und spart Antriebsenergie.

Profil (6):

- 2 Baugrößen
- Hohe Biegesteifigkeit
- Sehr hohe Torsionssteifigkeit (geschlossenes Profil)
- Kompakte Bauweise, optimale Ausnutzung des Bauraums
- Schmutzunempfindlich, chemisch und mechanisch extrem robust

Zahnriemenantrieb (7):

 Hohe Steifigkeit und Genauigkeit durch kräftig dimensionierten Zahnriemen

Antrieb (8):

- Antriebsoptionen:
 - Linearmodul mit freiem Wellenende
 - Kupplung (9) + Getriebe
 - Kupplung + Getriebe/ Motorkombination (Schritt- oder Servomotor)
 - Kupplung, Getriebe, Motor und Regler
 - Kupplung und Motor (10) (Direktantrieb mit Compax3)

Definition rechts/links

Blickrichtung von der Flanschplatte auf die Antriebsstation.



Technische Daten

Die technischen Daten gelten unter Normbedingungen und nur für die jeweils einzeln vorliegende Betriebs- und Belastungsart. Bei zusammengesetzter Belastung muss nach den physikalischen Gesetzen und technischen Regeln geprüft werden, ob einzelne Daten möglicherweise zu reduzieren sind. Halten Sie im Zweifelsfalle bitte Rücksprache mit dem Hersteller.

LCB - Baugröße	Einheit	LCB040	LCB060			
Fahrwege, Geschwindigkeiten und Beschleunigung						
Fahrgeschwindigkeit maximal	[m/s]	5	8			
Beschleunigung maximal	[m/s ²]	20	20			
Hub maximal	[mm]	2000	5500			
Momente und Kräfte, Zahnscheiben- und Zahnriemendaten						
Wegstrecke pro Umdrehung	[mm/U]	125	170			
Zahnscheiben-Durchmesser	[mm]	39,79	54,11			
Zahnriemenbreite / Teilung	[mm]	16/5	25 / 10			
Masse des Zahnriemens	[kg/m]	0,048	0,167			
maximales Antriebsmoment	[Nm]	3,2	15,2			
Statische Tragfähigkeit in Normalrichtung	[N]	1250	3850			
max. Vorschubkraft (Nutzlast)	[N]	160	560			
Wiederholgenauigkeit	[mm]	±0,2	±0,2			
Massen, Massenträgheitsmomente						
Masse Grundeinheit ohne Hub						
LCB mit Schlitten kurz	[kg]	1,47	4,33			
LCB mit Schlitten mittel	[kg]	1,66	4,71			
LCB mit Schlitten lang	[kg]	1,85	5,10			
Bewegte Masse mit Schlitten kurz	[kg]	0,39	1,41			
Bewegte Masse mit Schlitten mittel	[kg]	0,46	1,53			
Bewegte Masse mit Schlitten lang	[kg]	0,53	1,66			
Masse pro Meter Zusatzlänge	[kg/m]	2,45	5,21			
Massenträgheitsmoment bez. auf Antriebswelle						
LCB mit freier Antriebswelle, Schlitten kurz, 1 m Hub	[kgmm²]	244	1483			
LCB mit freier Antriebswelle, Schlitten mittel, 1 m Hub	[kgmm²]	272	1580			
LCB mit freier Antriebswelle, Schlitten lang, 1 m Hub	[kgmm²]	300	1672			
Massenträgheitsmoment Kupplung	[kgmm²]	1	6			
Zusätzliches Massenträgheitsmoment durch den Zahnriemen pro Meter Hub	[kgmm²/m]	37	500			
Geometriedaten						
Null-Hub-Länge, Schlitten kurz	[mm]	246	378			
Null-Hub-Länge, Schlitten mittel	[mm]	296	428			
Null-Hub-Länge, Schlitten lang	[mm]	346	478			
Querschnitt	[mm x mm]	40 x 60 x 73	60 x 90 x 120			
Trägheitsmoment lx	[cm ⁴]	17,93	92,9			
Trägheitsmoment ly	[cm ⁴]	17,79	109,3			
Trägheitsmoment It	[cm ⁴]	35,68	202,2			
E-Modul (Aluminium)	[N/mm²] 0,72 x 105					
Temperaturdaten						
Temperaturbereich	-20 °C bis +60 °C Die Nenndaten gelten für +15 °C bis +30 °C Umgebungstemperatur					

Die Technische Daten berücksichtigten Sicherheitsfaktor S=1.

Belastbarkeitsdiagramme / Verschleiß

Voraussetzungen:

Die Diagramme gelten für ideale Betriebsbedingungen und einwandfreie Führungsbahnen und zwar nur für die Führung.

Der zugrunde gelegte Bewegungsablauf ist trapezförmig mit 3 gleich langen Streckenanteilen für Beschleunigung, Konstantfahrt und Verzögerung.

Die Diagramme sind auf bestimmte Nutzlasten normiert:

LCB040 mit 1 kg,

LCB060 mit 5 kg.

Es sind jeweils die zugehörigen Massenschwerpunkte mit ihren typischen Lasthebelarmen dargestellt.

Lebensdauer:


Naturgemäß weist die Gleitführung bereits im Neuzustand ein geringes Spiel auf, damit die Führung nicht klemmt und der Schlitten leicht läuft. Das Spiel wird als Spalt bei jedem einzelnen Gleiter gemessen und beträgt im Neuzustand ca. 0,1 bis 0,2 mm in Normalrichtung und seitlich. Über die Lebensdauer vergrößert sich das Spiel entsprechend der Lastfälle, die in den Diagrammen einzeln dargestellt sind.

Bei Erreichen eines bestimmten Verschleißes, spätestens jedoch bei der Verschleißgrenze (0,5 mm bei LCB040, 1,0 mm bei LCB060), können die Gleiter leicht und schnell innerhalb weniger Minuten ausgewechselt werden. Nach dem Wechsel beginnt ein neuer Lebensdauerzyklus gemäß den Diagrammen.


Nutzung der Diagramme:

Die Diagramme sind linear interpolierbar bezüglich der Lebensdauer und extrapolierbar bezüglich der Last (z.B. bei halber Laufleistung ergibt sich der halbe Verschleiß, bei doppelter Last ergibt sich die halbe Lebensdauer in km).


LCB040 - Lebensdauer / Gleiter für verschiedene Masseschwerpunkte und typische Lasthebelarme Normierte Nutzlast 1 kg




LCB040 - Lebensdauer / Gleiter für verschiedene Masseschwerpunkte und typische Lasthebelarme Normierte Nutzlast 1 kg



LCB060 - Lebensdauer / Gleiter für verschiedene Masseschwerpunkte und typische Lasthebelarme Normierte Nutzlast 5 kg



LCB060 - Lebensdauer / Gleiter für verschiedene Masseschwerpunkte und typische Lasthebelarme Normierte Nutzlast 5 kg



Lage von Massenschwerpunkt bzw. Kraftangriffspunkt


2:1 - Regel

Darstellung am Beispiel Nickmoment, gilt entsprechend für Roll- und Giermomente

I_L = Lastarm

 I_T = Tragarm

* = Lage des Kraftangriffspunktes





Erforderliches Antriebsmoment



Die Diagramme berücksichtigen die auftretenden Beschleunigungs- und Reibkräfte! Die dargestellten Werte sind bei gemittelter Gleitreibung berücksichtigt.

LCB040 - Erforderliches Antriebsmoment






(1): Konstantfahrt(2) - (8): Beschleunigung


LCB060 - Erforderliches Antriebsmoment

bei horizontalem Einbau




(1): Konstantfahrt(2) - (8): Beschleunigung


bei vertikalem Einbau (Aufwärtsbeschleunigung)




Durchbiegung in Abhängigkeit des Stützweitenabstandes und der Belastung



LCB040



LCB060




(1): Maximal zulässige Durchbiegung

Abmessungen [mm]

Abmessungen


LCB040 Linearmodul

3D-CAD-Daten: www.parker.com/eme/de/lcb




Schlittenlänge


Alle Schlitten sind mit 4 Gleitern ausgestattet. Durch die längeren Schlittenlänge verbessert sich die Aufnahmefähigkeit bei Gier- und Nickmomenten (My und Mz).




Schlittenoptionen




Antriebsoptionen





Schlittenoptionen




70

Zubehör und Optionen

Gleitlagerblock


Bei dem Gleitlagerblock handelt es sich um ein Verschleißteil. Sie benötigen 4 Stück pro Linearmodul.

Тур	Bezeichnung	ArtNr.
LCB040	Gleitlagerblock	127-004016
LCB060	Gleitlagerblock	127-006014





Externe Puffer




(1) Wir empfehlen stets zwei externe Puffer pro Seite zu montieren.

Тур	Bezeichnung	ArtNr.	ArtNr.	Α	В	С	ØD	Е	F
			rostarm	[mm]					
LCB040	Puffer-Baugruppe	510-001445	510-001495	35	25	50	10	10	15,6
LCB060	Puffer-Baugruppe	510-001645	510-001695	55	40	85	15	20	26,7

Тур	L_min	V	W	X	Υ	Z	
	[mm]						
LCB040	66	50	52	57	13	7	
LCB060	97	80	82,5	90	20	5	


Klemmprofile




Das Klemmprofil dient in Verbindung mit den Standardflanschplatten zur schnellen Montage und Befestigung von Linearmodulen zu verschiedenen Kombinationen. Zur Befestigung einer LCB auf einer Flanschplatte benötigt man zwei Klemmprofile. (Die Klemmprofile dürfen nicht im Bereich der Antriebsoder Spannstation verwendet werden).

LCB040 Abmessungen [mm]











LCB060


Тур	Bezeichnung	ArtNr.
LCB060	Klemmprofil Ø9 mm	500-000901
LCB060	Klemmprofil Ø6,6 mm	500-000905












Klemmprofil Ø6,6 mm

T-Nutensteine/-schrauben


Die T-Nutensteine und -schrauben dienen zur Befestigung beliebiger Elemente in den T-Nuten des Profils.


Nutensteine Abmessungen [mm]



Nutenschrauben und -muttern

DIN 787







DIN 562










Тур	Bezeichnung	D	Е	E1	K	GA	L	ArtNr.
LCB040	Nutenstein	M4	8	11,5	4	4		127-004020
LCB040	Nutenstein	M5	8	11,5	4	4		127-004021
LCB040	4-Kant-Mutter* DIN 562-M4	M4	7		2,2			135-700001
LCB040	4-Kant-Mutter* DIN 562-M5	M5	8		2,7			135-700003
LCB040	6-Kant-Mutter* DIN 934-M4	M4	7		2,9			135-700600
LCB040	6-Kant-Mutter* DIN 934-M5	M5	8		3,7			135-700700
LCB060	Nutenschraube DIN787 M8 x 8 x 25	M8	13	13	6		25	131-700001
LCB060	Nutenschraube DIN787 M8 x 8 x 32	M8	13	13	6		32	131-700002
LCB060	Nutenschraube DIN787 M8 x 8 x 40	M8	13	13	6		40	131-700003
LCB060	Nutenstein	M4	13,7	22	7	7,5		127-006015
LCB060	Nutenstein	M5	13,7	22	7	7,5		127-006016
LCB060	Nutenstein	M6	13,8	23	7,3	5,5		400-000033
LCB060	Nutenstein	M8	13,8	23	7,3	7,5		400-000034

^{*} Die 4- und 6-Kant-Muttern sind nur für gering belastete Verbindungen geeignet


Abmessungen [mm]

Elektrische Endschalter

LCB040




LCB060



Anschlussbild LCB040 und LCB060

Technische Daten Initiator LO	CB040 und LCB060
Schaltabstand	2 mm / 4 mm ±10 %
Schalthysterese	>1 %<15 %
Reproduzierbarkeit	0,01 mm
Temperaturdrift	<10 %
Umgebungstemperatur	-25 °C+70 °C
Schutzart	IP67
Kabellänge	6 m
Elektrische Daten	
Nennspannung	24 VDC
Spannungsbereich	1035 VDC
Eigenstromaufnahme	<15 mA
Laststrom maximal	300 mA
Restspannung	<2,5 VDC
Schaltfrequenz	2 kHz
Anschlusskabel	3x0,25 mm ²



1: PNP-Öffner 2-3: Last

Тур	Bezeichnung	ArtNr.
LCB040	NPN-Öffner, mit 6 m Kabel, mit Befestigungsmaterial	510-001435
LCB040	NPN-Schließer, mit 6 m Kabel, mit Befestigungsmaterial	510-001436
LCB040	PNP-Öffner, mit 6 m Kabel, mit Befestigungsmaterial	510-001437
LCB040	PNP-Schließer, mit 6 m Kabel, mit Befestigungsmaterial	510-001438
LCB060	NPN-Öffner, mit 6 m Kabel, mit Befestigungsmaterial	510-001635
LCB060	NPN-Schließer, mit 6 m Kabel, mit Befestigungsmaterial	510-001636
LCB060	PNP-Öffner, mit 6 m Kabel, mit Befestigungsmaterial	510-001637
LCB060	PNP-Schließer, 6 m Kabel, mit Befestigungsmaterial	510-001638

Kupplungs-Kits

LCB mit angebauten Kupplungs-Kits

Wenn ein Kupplungs-Kit in Kombination mit einer Grundeinheit bestellt wird, sind diese stets werkseitig zusammengebaut. BL und BR haben eine zusätzliche Welle gegenüber dem Kupplungs-Kit. Diese wird zum Anschluß des Wellen-Kits für Doppelachsen benötigt.










Antriebsoptionen

Abmessungen [mm]


Antriebsoption L

LCB040 vorbereitet für Planetengetriebe PTN060




Antriebsoption M

LCB060 vorbereitet für Planetengetriebe PTN080




Antriebsoption U

LCB040 vorbereitet für Servomotor SMH60 (Direktantrieb) nur für Einzelachsen mit horizontaler Einbaulage




Antriebsoption W

LCB060 vorbereitet für Servomotor SMH100 (Direktantrieb) nur für Einzelachsen mit horizontaler Einbaulage




Antriebsoption N

LCB040 vorbereitet für Schrittmotor SY56 (Direktantrieb) nur für Einzelachsen mit horizontaler Einbaulage




Antriebsoption P

LCB060 vorbereitet für Schrittmotor SY107 (Direktantrieb) nur für Einzelachsen mit horizontaler Einbaulage





Wellen-Kit für Doppelachsen

Für eine Doppelachse benötigen Sie zwei LCB-Grundeinheiten und einen Wellen-Kit entsprechend dem gewünschten Achsabstand. Ausgeliefert werden die zwei bestellten Grundeinheiten (mit angebautem Kupplungs-Kit, falls dieses mitbestellt wurde) und das separat beigelegte Wellen-Kit.



LCB040






LCB060


Mögliche Doppelachs - Konfigurationen

Für eine Doppelachse mit Antriebsanbau links benötigen Sie zwei LCB-Grundeinheiten. Die linke mit der Antriebsoption BLN, die rechte mit der Antriebsoption SLN



1: Kupplungs-Kit 2: Wellen-Kit

Für eine Doppelachse mit Antriebsanbau rechts benötigen Sie zwei LCB-Grundeinheiten. Die rechte mit der Antriebsoption BRN, die linke mit der Antriebsoption SRN



1: Kupplungs-Kit 2: Wellen-Kit

Economy Planetengetriebe PTN für das kompakte Linearmodul LCB

Planetengetriebe PTN in 2 Baugrößen


Beschreibung

Die PTN-Planetengetriebe Economy Serie wurde für Anwendungsfälle entwickelt, bei denen ein extrem geringes Verdrehspiel nicht erforderlich ist.

- Platzsparendes Design
- Hohe Abtriebsdrehmomente
- Hoher Wirkungsgrad (96 %)
- Geringes Geräusch <65 dB (A)
- Lebensdauerschmierung
- Hohe Qualität (ISO 9001)
- Einfacher, schneller Motoranbau
- Laufrichtung gleichsinnig
- Übersetzungen: 4:1, 8:1, 25:1



Abmessungen



Getr	iebe Baugröße	PTN060	PTN080
Α	Ø Gehäuse, □ Uniflanschquerschnitt	60	80
В	Gehäuselänge (Übersetzung 4:1, 8:1)	47	60
	Gehäuselänge (Übersetzung 25:1)	59,5	77,5
С	Uniflansch Diagonalmaß	80	107
D	Uniflansch Dicke	8,2	12
E	Ø Wellenansatz	17	25
F	Ø Abtriebswelle (h7)	14	20
Fz	Zentrierbohrung der Abtriebswelle	M5x12	M6x16
$\mathbf{F}_{\mathbf{L}}$	Wellenlänge Abtrieb	35	40
F _B	Wellenlänge bis Bund	30	36
FH	Wellenhöhe mit Passfeder	16	22,5
FE	Abstand Passfeder zu Wellenende	2,5	4
F _{PL}	Passfederlänge	25	28

Getr	iebe Baugröße	PTN060	PTN080
F _{PB}	Passfederbreite	5	6
G _A	Ø Zentrierbund Abtriebsseite (h7)	40	60
G _M	Ø Zentrierbund Antriebsseite (h7)	52	72
H _A	Tiefe Zentrierbund Abtriebsseite	3	3
Нм	Tiefe Zentrierbund Antriebsseite	3	4
I _A	Ø Lochkreis Abtriebsseite	52	70
I _M	Ø Lochkreis Antriebsseite	44	60
$I_{\rm F}$	Ø Lochkreis Uniflansch	70	97
J _G	Anschraubgewinde Abtriebsseite	M5x8	M6x10
J _M	Anschraubgewinde Antriebsseite	M5x8	M6x10
J_{F}	Ø Anschraubgewinde Uniflansch	5,5	6,6
\mathbf{K}_{W}	Ø Bohrung für Motorwelle	9	19
K _T	Bohrungstiefe für Motorwelle	20	26

Technische Daten

Getriebe Baugröße	Einheit		PTN060				
Übersetzung		4:1	8:1	25:1	4:1	8:1	25:1
Nennmoment	Nm	38	18	40	115	50	110
Verdrehspiel	arcmin	<	16	<20	<	12	<17
Verdrehsteifigkeit	Nm/arcmin	2	,3	2,5	6	3	6,6
Geräuschemission	dB(A)	<58	<58	<60	<60		<65
Wirkungsgrad	%	>96	>94	>96	>9	94	>96
Gewicht	kg	0,9	1,1	2,1	2	,6	6,0
Eingangsdrehzahl (1)	min ⁻¹		4500		3400	40	00
Belastung der Antriebswelle (2) radial	N		500		950		
Belastung der Antriebswelle (2) axial	N	600 1200					
Betriebstemperatur	°C	-25+90					
Trägheitsmoment	kgcm ²	0,093	0,065	0,075	0,52	0,39	0,44


 $^{^{(1)}}$ Intermittierender Betrieb, die zulässige Betriebstemperatur darf nicht überschritten werden. $^{(2)}$ Basierend auf einer Lebensdauer von 20 000 Stunden – Arbeitszyklus von 50 %

Bestellschlüssel

Der Bestellschlüssel ist wie folgt aufgebaut:


Grundeinheit:

"Bestellschlüssel LCB-Linearmodul (Grundeinheit)" siehe Seite 26




Kupplungs-Kit:

"Bestellschlüssel LCB Kupplungs-Kit" siehe Seite 27



Wellen-Kit für Doppelachsen:


"Bestellschlüssel LCB Wellen-Kit (für Doppelachsen)" siehe Seite 27




Getriebeeinheit:

Getriebe: "Bestellschlüssel Economy Planetengetriebe PTN" siehe Seite 28

Motor-Kit: "Bestellschlüssel Motor-Kit (Adapterflansch und eventuell Reduzierhülse)" siehe Seite 28



Bestellschlüssel LCB-Linearmodul (Grundeinheit)



Bestellschlüssel LCB Kupplungs-Kit

		Beispiel	LCB	040	K	L
Antriebssystem						
Linearmodul LCB			LCB			
Baugröße						
040 (LCB040)				040		
060 (LCB060)				060		
Kupplungs-Kit*						
Kupplungs-Kit					K	
Antriebsoption (siehe Seite 21)	LCB040	LCB060				
Vorbereitet für Planetengetriebe PTN060	√	-				L
Vorbereitet für Planetengetriebe PTN080	-	\checkmark				М
Vorbereitet für Servomotor (Direktanbau) SMH60B8, D=9 (für Einzelachse)	$\sqrt{}$	-				U
Vorbereitet für Servomotor (Direktanbau) SMH100B5, D=19 (für Einzelachse)	-	$\sqrt{}$				W
Vorbereitet für Schrittmotor (Direktanbau) SY56 (für Einzelachse)	$\sqrt{}$	-				Ν
Vorbereitet für Schrittmotor (Direktanbau) SY107 (für Einzelachse)	-	$\sqrt{}$				Р

^{*} Kupplungs-Kits werden stets werkseitig angebaut.

Bestellschlüssel LCB Wellen-Kit (für Doppelachsen)

		Beispiel	LCB	040	W	0250
Antriebssystem						
Linearmodul LCB			LCB			
Baugröße						
040 (LCB040)				040		
060 (LCB060)				060		
Verbindungswellen-Kit						
Verbindungswellen-Kit					W	
Achsabstand (von Achsmitte zu Achsmitte in mm)	LCB040	LCB060				
150 mm	$\sqrt{}$	-				0150
200 mm	√	-				0200
250 mm	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$				0250
300 mm	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$				0300
350 mm	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$				0350
400 mm	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$				0400
450 mm	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$				0450
500 mm	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$				0500
550 mm	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$				0550
600 mm	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$				0600
650 mm	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$				0650
700 mm	$\sqrt{}$					0700
750 mm	$\sqrt{}$					0750
800 mm	$\sqrt{}$					0800
850 mm	$\sqrt{}$					0850
900 mm	$\sqrt{}$					0900
950 mm	$\sqrt{}$					0950
1000 mm	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$				1000
1050 mm	-	$\sqrt{}$				1050
1100 mm	-					1100
1150 mm	-					1150
1200 mm	-	$\sqrt{}$				1200
1250 mm	-	$\sqrt{}$				1250
1300 mm	-	$\sqrt{}$				1300
1350 mm	-	$\sqrt{}$				1350
1400 mm	-	$\sqrt{}$				1400
1450 mm	-	$\sqrt{}$				1450
1500 mm	-	$\sqrt{}$				1500


Getriebeeinheit

Bestellschlüssel Economy Planetengetriebe PTN

	Beispiel	PTN	060	-	004	S7
Baugröße [mm]						
Ø 060			060			
Ø 080			080			
Übersetzung						
4:1					004	
8:1					800	
25:1					025	
Welle						
mit Passfeder (Standard)						S7

Bestellschlüssel Motor-Kit (Adapterflansch und eventuell Reduzierhülse)

							Beispiel	M	003-321-000
Motor-Kit									
M								M	
für PTN060 Angaben [mm]	Passrand	Ø Lochkreis	Ø Welle	Wellenlänge	☐ Querschnitt Adapterflansch	Z-Maß Adapterflansch			
SMH60-B08/9	40	63	9	20	60	16			003-321-000
SMH60-B05/11	60	75	11	23	70	16			051-000-000
SY56	Nema23 für SY56			60	16			060-140-000	
für PTN080 Angaben [mm]	Passrand	Ø Lochkreis	Ø Welle	Wellenlänge	☐ Querschnitt Adapterflansch	Z-Maß Adapterflansch			
SMH60-B05/11	60	75	11	23	80	21,2			049-284-000
SMH82-B08/14	80	100	14	30	90	21,2			004-128-000
SMH82-B08/19	80	100	19	40	90	31,2			030-000-000
SY87	Nema34 für SY87			90	23,2			034-376-000	
SY107	Nema42 für SY107				115	41,2			125-363-000





Wir von Parker setzen alles daran, die Produktivität und die Rentabilität unserer Kunden zu steigern, indem wir die für ihre Anforderungen besten Systemlösungen entwickeln. Gemeinsam mit unseren Kunden finden wir stets neue Wege der Wertschöpfung. Auf dem Gebiet der Antriebs- und Steuerungstechnologien hat Parker die Erfahrung, das Know-how und qualitativ hochwertige Komponenten, die weltweit verfügbar sind. Kein anderer Hersteller bietet eine so umfangreiche Produktpalette in der Antriebs- und Steuerungstechnologie wie Parker. Weitere Informationen erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 00800 27 27 5374

Fluidtechnik

Schlüsselmärkte

Hebezeuge
Landwirtschaft
Chemie und Petrochemie
Baumaschinen
Lebensmittellindustrie
Kraftstoff- und Gasleitung
Industrielle Anlagen
Life Sciences
Schifffahrt
Berghau
Mobile Ausrüstung
Öl und Gas
Erneuerbare Energien
Transportwesen

Schlüsselprodukte

Rückschlagventile

Huckschalgveitue
Verbindungstechnik für Niederdruck
Fluid-Leitungssysteme
Versorgungsleitungen für Tiefseebohrungen
Diagnoseausrüstung
Schlauchverbinder
Schläuche für industrielle Anwendungen
Ankersysteme und Stromkabel
PTFE-Schläuche und -Rohre
Schneliverschlusskupplungen
Gummi- und Thermoplastschläuche
Rohrverschraubungen und Adapter
Rohr- und Kunststoffanschlüsse

Antriebs- und Steuerungstechnologien von Parker



Luft- und Raumfahrt

Schlüsselmärkte

Aftermarket-Services
Frachtverkehr
Motoren
Geschäftsflugverkehr und allgemeine Luftfahrt
Heilkopter
Raketenwerfer-Fahrzeuge
Militärflugzeuge
Raketen
Energieerzeugung
Regionale Transporte
Unbernannte Bugzeuge

Schlüsselprodukte

Flugsteuerungssysteme und Antriebskomponenten Motorsysteme und -komponenten Fluideltungssysteme und -komponenten Fluid-Durchflussmessungs- und Zerstäubungsgeräte Kraftsoffsysteme und -komponenten Inertisierung für Tanksysteme Hydrauliksysteme und -komponenten Wärmemanagement Räder und Bremsen



Kälte-Klimatechnik

Schlüsselmärkte

Landwirtschaft
Klimatechnik
Baumaschinen
Lebensmittellindustrie
Industrielle Maschinen und Anlagen
Life Sciences
Öl und Gas
Präzisionskühlung
Prozesstechnik
Kältetechnik
Transportwesen

Schlüsselprodukte

Akkumulatoren
Akturatoren
CO,-Regler
Elektronische Steuerungen
Filltertrockner
Handabsperrventile
Wärmetauscher
Schläuche und Anschlüsse
Druckregelventile
Kühlmittelverteiler
Sicherheitsventile
Pumpen
Magnetventile
Thermostatische Expansionsventile



Elektromechanik

Schlüsselmärkte

Luft- und Raumfahrt Industrielle Automation Life Science und Medizintechnik Werkzeugmaschinen Verpackungsmaschinen Papiermaschinen Kunststoffmaschinen und Materialumformung Metallgewinnung Hallbeiter und elektronische Industrie Textilindustrie Draht und Kabel

Schlüsselprodukte

AC/DC-Antriebe und -Systeme Elektromechanische Aktuatoren, Handhabungssysteme und Führungen Elektrohydrostatische Antriebssysteme Elektromechanische Antriebssysteme Bediengeräte Linearmotoren Schrittmotoren, Servomotoren, Antriebe und Steuerungen Profilie



Filtration

Schlüsselmärkte

Luft- und Raumfahrt
Lebensmittelindustrie
Anlagen und Ausrüstung für die Industrie
Life Sciences
Schifffahrt
Mobile Ausrüstung
Öl und Gas
Stromerzeugung und erneuerbare Energien
Prozesstechnik
Transportwesen
Wasserreinigung

Schlüsselprodukte

Analytische Gaserzeuger
Druckluffilter und Trockner
Motorsaugluft-, Kühlmittel-, Kraftstoff- und
Ölftlerungssysteme
Systeme zur Überwachung des
Flüssigkeitszustands
Hydraulik- und Schmiermittelfilter
Stickstoff-, Wasserstoff- und Null-LuftGeneratoren
Instrumentenfilter
Membran- und Faserfilter
Mikrofiltration
Sterilluffiltration
Vasserentsalzung, Reinigungsfilter
und -systeme



Hydraulik

Schlüsselmärkte

Hebezeuge Landwirtschaft Atternative Energien Baumaschinen Forstwirtschaft Industrielle Anlagen Werkzeugmaschinen Schifffahrt Materialtransport Bergbau Öl und Gas Energieerzeugung Müllfahrzeuge Erneuerbare Energien LKW-Hydraulk Rasenpflegegeräte



Schlusselprodukte
Akkumulatoren
Einbauventile
Elektrohydraulische Antriebe
Bediengeräte
Hybridantriebe
Hydraulik-Zylinder
Hydraulik-Motore und -Pumpen
Hydraulik-Motore und -Pumpen
Hydraulik-wisenne
Hydraulik-wentile & -steuerungen
Hydrostatische Steuerung
Integrierte Hydraulikkreisläufe
Nebenantriebe
Antriebsaggregate
Drehantriebe
Sensoren



Pneumatik

Schlüsselmärkte

Luft- und Raumfahrt Förderanlagen und Materialtransport Industrielle Automation Life Science und Medizintechnik Werkzeugmaschinen Verpackungsmaschinen Transportwesen & Automobilindustrie

SchlüsselprodukteDruckluft-Aufbereitung

Messinganschlüsse und -ventille Verteilerblöcke Pneumatik-Zubehör Pneumatik-Ventile und -Greifer Pneumatik-Ventile und -Steuerungen Schneilverschluss-Kupplungen Drehantriebe Gummi, Thermoplastschläuche und Anschlüsse Profile Thermoplastrohre und -anschlüsse Vakuumerzeuger, -sauger und -sensoren



Prozesssteuerung

Schlüsselmärkte

Alternative Kraftstoffe
Biopharmazeutika
Chemische Industrie und Raffinerien
Lebensmittellindustrie
Marine und Schiffsbau
Medizin und Zahntlechnik
Mikro-Elektronik
Nuklearenergie
Offshore-Olfförderung
Öl und Gas
Pharmazeutika
Energieerzeugung
Zellstoff und Papier
Stahl
Wasser/Abwasser



tile für die Prozesssteuerung

Produkte und Systeme zur Bearbeitung analytischer Proben

Anschlüsse und Ventile zur chemischen Injektion
Anschlüsse, Ventile und Pumpen für die Leitung von Fluorpolymeren
Anschlüsse, Ventile, Regler und digitale
Durchflussregler für die Leitung hochreiner Gase
Industrielle Mengendurchflussmesser/-regler
Permanente nicht verschweißte
Rohrverschraubungen
Industrielle Präzisionsregler und Durchflussregler
Doppelblock- und Ablassventile für die Prozesststeuerung
Anschlüsse, Ventille, Regler und Mehrwegeven-



Dichtung & Abschirmung

Schlüsselmärkte

Luft- und Raumfahrt Chemische Verarbeitung Gebrauchsgüter Fluidlechnik Industrie allgemein Informationstechnologie Life Sciences Mikro-Elektronik Militär Öl und Gas Energieerzeugung Erneuerbare Energien Telekommunikation Transportwesen

Schlüsselprodukte Dynamische Dichtungen

Elastomer-O-Ringe
Entwicklung und Montage von
elektromedizinischen Instrumenten
EMV-Abschirmung
Extrudierte und präzisionsgeschnittene/gefertigte
Elastomerdichtungen
Hochtemperatur-Metalldichtungen
Hortigung und Montage von medizinischen
Geräten

Metall- und Kunststoff- Verbundstoff- Dichtungen Abgeschirmte optische Fenster Silikonrohre und -profile Wärmeleitmaterialien Schwingungsdämpfer

Parker weltweit

Europa, Naher Osten, Afrika

AE – Vereinigte Arabische Emirate, Dubai

Tel: +971 4 8127100 parker.me@parker.com

AT – Österreich, Wiener Neustadt Tel: +43 (0)2622 23501-0 parker.austria@parker.com

AT - Osteuropa, Wiener Neustadt Tel: +43 (0)2622 23501 900 parker.easteurope@parker.com

AZ - Aserbaidschan, Baku Tel: +994 50 2233 458 parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgien, Nivelles Tel: +32 (0)67 280 900 parker.belgium@parker.com

BG - Bulgarien, Sofia Tel: +359 2 980 1344 parker.bulgaria@parker.com

BY - Weißrussland, Minsk Tel: +375 17 209 9399 parker.belarus@parker.com

CH – Schweiz, Etoy, Tel: +41 (0)21 821 87 00 parker.switzerland@parker.com

CZ - Tschechische Republik,

Klecany

Tel: +420 284 083 111 parker.czechrepublic@parker.com

DE - Deutschland, Kaarst Tel: +49 (0)2131 4016 0 parker.germany@parker.com

DK - Dänemark, Ballerup Tel: +45 43 56 04 00 parker.denmark@parker.com

ES - Spanien, Madrid Tel: +34 902 330 001 parker.spain@parker.com

FI - Finnland, Vantaa Tel: +358 (0)20 753 2500 parker.finland@parker.com

FR - Frankreich, Contamine s/Arve Tel: +33 (0)4 50 25 80 25 parker.france@parker.com

GR - Griechenland, Athen Tel: +30 210 933 6450 parker.greece@parker.com

HU – Ungarn, Budaörs Tel: +36 23 885 470 parker.hungary@parker.com

IE - Irland, Dublin Tel: +353 (0)1 466 6370 parker.ireland@parker.com

IT - Italien, Corsico (MI) Tel: +39 02 45 19 21 parker.italy@parker.com

KZ - Kasachstan, Almaty Tel: +7 7273 561 000 parker.easteurope@parker.com

NL - Niederlande, Oldenzaal Tel: +31 (0)541 585 000 parker.nl@parker.com

NO – Norwegen, Asker Tel: +47 66 75 34 00 parker.norway@parker.com

PL - Polen, Warschau Tel: +48 (0)22 573 24 00 parker.poland@parker.com

PT – Portugal, Leca da Palmeira Tel: +351 22 999 7360 parker.portugal@parker.com

RO – Rumänien, Bukarest Tel: +40 21 252 1382 parker.romania@parker.com

RU - Russland, Moskau Tel: +7 495 645-2156 parker.russia@parker.com

SE - Schweden, Spånga Tel: +46 (0)8 59 79 50 00 parker.sweden@parker.com

SK – Slowakei, Banská Bystrica Tel: +421 484 162 252 parker.slovakia@parker.com

SL - Slowenien, Novo Mesto Tel: +386 7 337 6650 parker.slovenia@parker.com

TR – Türkei, Istanbul Tel: +90 216 4997081 parker.turkey@parker.com

UA - Ukraine, Kiew Tel +380 44 494 2731 parker.ukraine@parker.com

UK – Großbritannien, Warwick Tel: +44 (0)1926 317 878 parker.uk@parker.com **ZA – Republik Südafrika,** Kempton Park Tel: +27 (0)11 961 0700

parker.southafrica@parker.com

Nordamerika

CA – Kanada, Milton, Ontario Tel: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland Tel: +1 216 896 3000

Asien-Pazifik

AU – Australien, Castle Hill Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN – China, Schanghai Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong Tel: +852 2428 8008

IN - Indien, Mumbai Tel: +91 22 6513 7081-85

JP – Japan, Tokyo Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR - Korea, Seoul Tel: +82 2 559 0400

MY - Malaysia, Shah Alam Tel: +60 3 7849 0800

NZ - Neuseeland, Mt Wellington

Tel: +64 9 574 1744

SG - Singapur Tel: +65 6887 6300

TH - Thailand, Bangkok Tel: +662 186 7000-99

TW - Taiwan, Taipei Tel: +886 2 2298 8987

Südamerika

AR – Argentinien, Buenos Aires Tel: +54 3327 44 4129

BR - Brasilien, Sao Jose dos Campos

Tel: +55 800 727 5374

CL – Chile, Santiago Tel: +56 2 623 1216

MX – Mexico, Apodaca Tel: +52 81 8156 6000

Europäisches Produktinformationszentrum Kostenlose Rufnummer: 00 800 27 27 5374 (von AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SK, UK, ZA)

Technische Änderungen vorbehalten. Daten entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. © 2013 Parker Hannifin Corporation.

Alle Rechte vorbehalten.



Parker Hannifin GmbH
Pat-Parker-Platz 1
41564 Kaarst
Tel.: +49 (0)2131 4016 0
Fax: +49 (0)2131 4016 9199
parker.germany@parker.com
www.parker.com

190-510012N7

Mai 2013